ZMAN License 요청하기

1. 최신 버전의 ZMAN 소프트웨어와 LabView runtime engine 을 http://www.zivelab.com 또는 http://www.wonatech.com 에서 다운 받으십시오.

   www.zivelab.com : Support – Software download



www.wonatech.com : 자료실 – 소프트웨어



주의 사항 : ZMAN 소프트웨어는 사용하고자 하는 1대의 PC에 대해 라이선스를 발급하게 됩니다.
아래 정보는 ZMAN 을 설치하실 PC 에서 작업을 수행하여 주십시오.

2. ZMAN 소프트웨어를 다운 받으셨으면 프로그램을 실행시키십시오.



3. 위 빨간 박스의 "Activate" 버튼을 누르시면 라이선스를 요청하는 창이 열립니다.
"Request Code" 버튼을 누르십시오.



4. 라이선스 발급을 위해 아래의 정보를 입력하여 주십시오.
   입력이 완료되면 “OK” 버튼을 누르십시오.



5. “Send Email” 버튼을 누르시거나 인터넷이 연결되어 있지 않은 경우 아래의 내용을 복사하신 후 sales@wonatech.com으로 보내 주십시오.



6. 라이선스는 이메일로 발송해 드리며 라이선스를 받으신 후 ZMAN 소프트웨어를 사용하기 위해 이전 단계 3에서 발급받으신 라이선스를 입력 후 OK 버튼을 클릭하십시오.



7. 이제 ZMAN 소프트웨어를 사용하실 수 있습니다.