

# 배터리 테스트 시스템

## WBCS3000S



- 채널당 최대 power : 50Watt
- 채널당 최대  $\pm 5A$  전류 (4 전류범위)
- 온도 측정 및 보조 전압 측정 (옵션)
- 전압범위 : -5V to 5V
- Potentiostat/Galvanostat 회로
- 높은 정밀도
- 최대 128채널 구성
- 유지보수가 용이한 플러그인 타입 채널 보드
- LAN 통신

### 배터리 충방전 테스트 시스템

중전력형

배터리 테스트 시스템인 WBCS3000S는 배터리 성능을 최적화하기 위한 재료 연구 목적으로 설계된 장비입니다.

WBCS3000S는 최대 전력 50W를 초과하지 않는 맞춤형 사양으로 구성할 수 있습니다. 이들 전압 및 전류의 정밀도는 정밀도는 각 범위의  $\pm 0.02\%$ 의 고정밀도를 제공하며 substation 당 최대 8개의 독립된 채널을 설치할 수 있으며 최대 128개의 채널 확장이 가능합니다.

WBCS3000S는 배터리 연구를 위한 다양한 테크닉을 지원할 뿐만 아니라 corrosion test techniques, electro-analytical techniques, cyclic voltammetry, chronoamperometry, potentiometry 등과 같은 전기화학 실험이 가능하며 이러한 실험을 통해 사용자는 일반적인 전기화학 실험도 할 수 있습니다.

운용 소프트웨어인 Smart Interface(SI) 소프트웨어는 사용하기 편리하고 충방전 등 전기화학 실험에 적합하게 설계되어 있어

- 스케줄 에디터를 사용한 실험 조건의 손쉬운 제작
- 미리 설정되어 있는 테크닉 조건의 사용이 가능
- 사용자의 실험 목적에 맞도록 채널들을 그룹핑 할 수 있고
- 측정 데이터를 모니터링 및 그래프로 볼 수 있음
- 일반 그래프 및 사이클 그래프 등을 사용하여 테스트 셀을 평가
- 데이터를 ASCII나 excel 형식 등으로 변환

WBCS3000S는 LAN 통신 방식으로 PC와 연결할 수 있습니다.

## ● 특장점

- Potentiostat/Galvanostat 회로로 설계 : 파워서플라이 방식의 충방전기는 충방전 전환 시의 파워 절체로 인한 딜레이 시간이 필요한데 비해 충전, 방전 전환 시의 시간 딜레이가 없음.
- 배터리 연구를 위한 CC/CV 충방전, CC/CC 충방전, Cyclic Voltammetry 실험 및 확산 계수 계산을 위한 GITT/PITT 실험들도 가능.
- 다양한 안전조건들을 제공하여 지정한 범위를 초과할 경우 실험이 자동 중단되게 하여 셀 및 시스템의 고장 위험으로부터 보호.
- 측정된 데이터는 분석을 위해 함께 제공되는 펄사의 IVMAN™ 를 사용할 수 있게 라이선스 구입 없이 사용 가능.

## ● 배터리 / 슈퍼캡 등

- 충방전(CC/CV) 실험
- 정전류 충/방전(CC/CC) 실험
- IV Curve 실험
- Electrochemical Voltage Spectroscopy(EVS) 실험
- Galvanostatic Intermittent Titration Technique(GITT) 실험
- Potentiostatic Intermittent Titration Technique(PITT) 실험
- Cyclic Voltammetry
- 반쪽전지로 potentiostatic 실험

## ● 옵션

- 배터리 지그
- 코인셀 홀더
- 테스트 셀
- 달라토미터

## ● 기기 사양

전압제어범위	± 5V (기본)*
전류제어범위	1A, 100mA, 10mA, 1mA (4 전류범위)
LED	Run: 1ea, Mode: 2ea
전압측정용 인입저항	10 <sup>12</sup> Ohm
셀연결방식	4 프루브 타입, 악어클립케이블
최대 채널수량	128
Rise time	<50usec
전압정밀도	± 0.02% f.s.
전류정밀도	± 0.02% f.s.
<b>전압제어/전압측정</b>	
전압범위	± 5V (기본)*
분해능(16비트)	0.15mV
<b>전류제어/전류측정</b>	
최대전류범위	시스템 구성에 따라 다름. 최대 50W
분해능	16 비트 (0.0015% f.s)
통신방법	TCP/IP
최대 샘플링 속도	옵션이 없는 경우 - 8~40채널시스템: 10msec - 41~80채널시스템: 20msec - 81~128채널시스템: 50msec 옵션이 있는 경우 - 8~16채널시스템: 10msec - 17~40채널시스템: 20msec - 41~80채널시스템: 50msec - 81~128채널시스템: 50msec (SIF 보드 2개 필요)

\* 전압 범위는 (최대 전압-최소전압) < 80V 내에서 지정할 수 있습니다.  
위의 모든 사양은 기기의 성능 향상을 위하여 사전 예고 없이 변동될 수 있습니다.



(주) 원아테크

서울시 서초구 능안말 1길 7

우) 06801

전화: 02-578-6516 팩스: 02-576-2635

이메일 sales@wonatech.com

공식웹: www.wonatech.com | ZIVELAB웹: www.zivelab.com | 온라인장터웹: www.electrochemistry.co.kr | 수입품웹: www.qrins.com